

BRUKSANVISNING BONECO W200


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Leveransomfattning och teknisk specifikation	102
Bästa kund!	102
Leveransomfattning	102
Teknisk specifikation	102
Översikt över och benämningar på delar	103
Idrifttagning	104
Styrning	105
Driftlägen	105
Doftbehållare	105
Anvisningar för rengöring	106
Om rengöring	106
Rekommenderade rengöringsintervall	106
Rengöring av vattenkar och trumma	107
Vattenkar och trumma	107
Rengöra avdunstarmattan	108
Om avdunstarmattan	108
Tvätt i tvättmaskin	108
Handtvätt	108
Rengöra fläkten/byta Ionic Silver Stick®	109
Rengöra fläkten	109
Ionic Silver Stick®	109

BONECO

healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY



BONECO-APPEN

Ladda ner BONECOs gratisapp och få massor av praktiska tips om din luftfuktare från BONECO. Det ger hygienisk drift och en bestående förbättring av inomhusluften.

Fördelar:

- Köp tillbehör och apparater på nätet
- Produktinformation
- Bruksanvisning
- Praktisk underhållskalender
- ... och mycket mer



LEVERANSOMFATTNING OCH TEKNISK SPECIFIKATION


BÄSTA KUND!

Vi gratulerar till ditt köp av BONECO W200. Den kraftfulla lufttvätten håller luftfuktigheten på en jämn nivå som är behaglig för både människor och husdjur. För ett skönt inomhusklimat, även under de torra vintermånaderna. Dessutom fastnar smuts- och dammpartiklar i avdunst-armattan och resultatet blir en betydligt renare luft.


BONECO W200 är lätt både att använda och att rengöra: Eftersom du kan köra både vattenskål, trumma och avdunstarmatta i maskin och behöver nästan inte göra någonting för hand.

Oavsett om det är sommar eller vinter, så kommer du inte längre att vilja vara utan din nya komfort.


LEVERANSOMFATTNING



BONECO W200



A7017 Ionic Silver Stick®




Snabbguide i pappersformat

TEKNISK SPECIFIKATION*

Typbeteckning	BONECO W200	
Nätspänning	230 V / 50 Hz	
Effektförbrukning	Viloläge	0 W
	Nivå 1	12 W
	Nivå 2	22,5 W
Kapacitet	350 g/h	
Lämplig rumsyta	upp till 50 m ² /125 m ³	
Vattenvolym	max. 4,5 liter	
Mått L×B×H	280×280×412 mm	
Tomvikt	4,9 kg	
Ljudnivå	Nivå 1	27 dB(A)
	Nivå 2	43 dB(A)

*Med förbehåll för ändringar

ÖVERSIKT ÖVER OCH BENÄMNINGAR PÅ DELAR



- 1 På/Av, effektnivå
- 2 Fläkt
- 3 Täckkåpa/ Luftintag
- 4 Doftbehållare
- 5 Trumma
- 6 Avdunstarmatta
- 7 Luftutlopp
- 8 Nätkabel
- 9 Ionic Silver Stick®
- 10 Vattenkar

IDRIFTTAGNING



STYRNING

DRIFTLÄGEN

BONECO W200 har två driftlägen som kan ställas in med vredet.



- När vredet står på ● arbetar BONECO W200 med normal effekt (dagdrift).
- När vredet står på ● arbetar BONECO W200 så tyst som möjligt (nattdrift).

När BONECO W200 fungerar som den ska lyser den gröna lysdioden. När lysdioden lyser rött betyder det att vattentanken är tom.

DOFTBEHÅLLARE

I doftbehållaren på baksidan kan du tillsätta vanliga aromämnen och eteriska oljor.



Häll inte några doftämnen direkt i vattenkaret eftersom BONECO W200 då kan få nedsatt kapacitet eller till och med skadas. Sådana skador omfattas inte av garantin.

1. Tryck på doftbehållaren så skjuts behållaren ut.



2. Stänk lite av aromämnet på filtbiten i behållaren.



Doftbehållaren kan diskas i diskmaskin. Diskprogrammet får inte vara varmare än 55 °C.

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

OM RENGÖRING

Regelbundet underhåll och rengöring är därför en förutsättning för hygienisk och störningsfri drift.

De rekommenderade rengörings- och underhållsintervallen är beroende av luft- och vattenkvalitet, liksom av drifttiden.

För manuell rengöring rekommenderas vanligt diskmedel och diskborste.



Koppla alltid från BONECO W200 från elnätet innan du börjar med rengöringen! Att inte göra detta kan leda till elektriska stötar och utsätta dig för livsfara!



Om du diskar trumma och vattenkar i diskmaskin måste du alltid välja ett diskprogram på max. 50 °C eftersom det annars finns risk för att plastdelarna deformeras.

REKOMMENDERADE RENGÖRINGSINTERVALL

Intervall	Åtgärd
Från dag tre när apparaten inte används	Töm vattenkaret och fyll det med rent vatten
Varannan vecka	Rengör vattenkar, trumma och avdunstarmatta
En gång om året	Byt Ionic Silver Stick®
	Rengör fläkt och insida

RENGÖRING AV VATTENKAR OCH TRUMMA

VATTENKAR OCH TRUMMA

1. Ta av överdelen på BONECO W200.
2. Avlägsna trumman tillsammans med avdunstarmattan.
3. Ta bort Ionic Silver Stick®.



4. Vrid på de båda brickorna på trumman för att lossa dem. Var uppmärksam på markeringarna på brickans utsida.



5. Ta loss avdunstarmattan från trumman.



6. Rengör vattenkaret och trumman för hand eller kör dem i diskmaskin på högst 50 °C.



RENGÖRA AVDUNSTARMATTAN

OM AVDUNSTARMATTAN

Om den har blivit mycket smutsig, igenkalkad eller luktar illa kan avdunstarmattan tvättas för hand eller i tvättmaskinen.

Var noga med att avdunstarmattan hamnar rätt när du spänner den i trumman efter rengöring:



TVÄTT I TVÄTTMASKIN

Avdunstarmattan kan tvättas i maskin. Använd vanligt tvättmedel.

⚠ Kör avdunstarmattan i ett tvättprogram på max. 40 °C.

⚠ Torka inte avdunstarmattan i torktumlaren.

HANDTVÄTT

1. Gnugga avdunstarmattan ordentligt i varmt vatten med lite diskmedel.



2. Spola ur avdunstarmattan i ljummet, rent vatten tills inget skum längre bildas.

RENGÖRA FLÄKTEN/BYTA IONIC SILVER STICK®

RENGÖRA FLÄKTEN

För att rengöra fläktbladet måste du först ta bort gallret med hjälp av doftbehållaren.

 Rengör doftbehållaren noggrant så att det inte finns några doftämnesrester kvar (se sidan 105). Det behövs bara några droppar för att missfärga eller skada höljet på BONECO W200.

1. Ta bort doftbehållaren.



2. Sätt i nyckeln i öppningarna i gallret.



3. Vrid nyckeln 90 grader och lyft försiktigt gallret. Gör likadant i alla hörn tills det går att ta bort gallret.
4. Rengör fläkten och insidan med en fuktig trasa.



5. Sätt tillbaka gallret. Tryck försiktigt gallret på plats i alla fyra hörn. Du hör när det snäpper på plats.



 Apparaten får aldrig användas utan skyddsgallret!

IONIC SILVER STICK®

Ionic Silver Stick® utnyttjar de antimikrobiella egenskaperna hos silver för att rena vattnet. Den verkar omedelbart när den kommer i kontakt med vattnet – även om BONECO W200 skulle vara avstängd.



Byt Ionic Silver Stick® gång om året för att säkerställa den antimikrobiella funktionen.

Den uttjänta Ionic Silver Stick® kan kastas i hushållssoporna.

Du kan köpa en ny Ionic Silver Stick® (jonisk silverstav) hos din BONECO-återförsäljare eller via BONECOs webbutik på adressen www.shop.boneco.com

